

Colle en rouleau

Mode d'emploi

Spécialement conçue et développée pour les besoins exigeants de la haute montagne, la colle POMOCA possède une tenue parfaite qui résiste aux longues randonnées comme aux pentes raides. Elle conserve une efficacité identique à toutes les températures.

La colle en rouleau POMOCA s'applique par transfert pour un renouvellement complet, simple et efficace de la surface adhésive.

Utilisation

- Veillez à effectuer cette opération dans un lieu aéré. Vous travaillez avec des colles qui contiennent des solvants. Une température ambiante de moins de 18°C permettra de mieux travailler la colle.
- Fixez la peau sur une surface lisse et plate telle qu'une table en bois, un vieux ski, etc.
- Désencoller complètement la peau à l'aide d'un racloir chauffant, en veillant à ne pas appliquer trop de pression sur la membrane noire SAFER SKIN afin de ne pas l'endommager. Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer la peau, les résidus peuvent affecter la qualité de la nouvelle colle.
- Appliquez soigneusement le côté adhésif du film de transfert sur la surface à encoller de la peau en appuyant uniformément.
- Chauffez le film de transfert à l'aide d'un fer à repasser ou d'un fer à farter (température 110-125°C) en effectuant plusieurs passages lents sur la peau (max. 45-60 sec. par peau). La colle se dépose ainsi uniformément sur la peau.
- Laissez refroidir avant d'ôter le film de transfert. Vous pouvez bien entendu également choisir de l'enlever lors de la 1^{ère} utilisation. Otez les éventuels restes de colle qui se seraient déposés sur les bords de la peau.

La colle en rouleau POMOCA (30 mètres) est disponible en 70mm (90.2.68) et 120mm (90.2.120) de largeur.

Kleberolle

Gebrauchsanweisung

Der POMOCA Kleber, der speziell für die hohen Anforderungen des Hochgebirges konzipiert und entwickelt wurde, klebt perfekt und behält seine Widerstandsfähigkeit bei langen Skitouren ebenso wie an steilen Abhängen. Seine Hafteigenschaften bleiben bei allen Temperaturen erhalten.

Für die einfache und schnelle Kompletterneuerung der Haftschrift durch einfaches Aufbügeln.

Anwendung

- Führen Sie diese Operation in einem gelüfteten Ort aus.
- Eine Raumtemperatur unter 18° C wird des weiteren erlauben, den Kleber besser zu bearbeiten.
- Das Skihafffell auf eine glatte und flache Unterlage fixieren wie z.B. Holztisch, alter Ski usw.
- Das Fell mit Hilfe eines geheizten Spachtels säubern. Achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auf die schwarze SAFER SKIN Membrane auszuüben, um sie nicht zu beschädigen. Bitte keine Lösungsmittel für die Säuberung des Skihafffells benutzen, die Überreste können die Qualität der neuen Haftschrift beeinträchtigen.
- Die Haftschriftseite der Kleberolle auf die Klebefläche des Skihafffelles legen und gleichmässig andrücken.
- Mit einem Bügeleisen oder Wachsbügeleisen mehrmals langsam über die Folie gleiten und sie erwärmen (Temperatur 110-125°C, max. 45-60 Sek. per Skihafffell). Der Haftkleber wird somit gleichmässig auf das Skihafffell übertragen.
- Nach dem Abkühlen, die Schutzfolie abziehen. Sie können sie selbstverständlich ebenfalls beim ersten Einsatz entfernen. Wir empfehlen Ihnen, eventuelle Kleberreste auf den Seiten des Skihafffelles zu entfernen.

Die POMOCA Kleberolle (30 Meter) ist in den Breiten 70mm (92.2.68) et 120mm (90.2.120) erhältlich.

